

# Инструкция по заправке и замене масла в редукторе мотора Hidea HD9.8FHS

Установите мотор Hidea HD9.8FHS в вертикальное положение.

1) Слив масла из редуктора:



- Открыть сливное отверстие (1).

- Открыть

контрольное отверстие (2).



- Продолжительность сливания масла 30 - 60 минут.

2) Заправка редуктора маслом:

Рекомендуем использовать удобную фасовку с редукторным маслом (для лодочных моторов).



- вставьте конусный носик тюбика с маслом в сливное отверстие и медленно заполняйте редуктор маслом, до того момента, когда из контрольного отверстия начнет вытекать масло (примерный объем 240-260 мл масла.).

**Внимание!**

**Пока не закрыто верхнее контрольное отверстие, не вытаскивайте носик тюбика из сливного отверстия.**

Закройте контрольное отверстие и вытащите носик тюбика из сливного отверстия.

Закройте сливное отверстие.

Следующий этап – заполнить редуктор до полного объема.

-Откройте контрольное отверстие.

**- в связи с технологическим устройством редуктора для продолжения заправки маслом редуктору необходимо отстояться 30-40 минут.**

- Поставьте лодочный мотор в верхнее положение контрольным отверстием вверх.



Заполните редуктор маслом через контрольное отверстие шприцом с перерывом в 2 минуты (1 шприц - перерыв 2 минуты) до полного состояния.

**Общий заправочный объем редуктора 340 мл.**

**ВНИМАНИЕ!**

**Отсутствие в редукторе полного объема масла (340 мл) приводит к разрушению подшипников и шестерней редуктора!**